



**BaByliss Paris S.A.**  
Avenue Aristide Briand, 99  
B.P. 72 92123 Montrouge Cedex  
FRANCE

www.babyliss.com

## FRANÇAIS

**E837E**  
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

### CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

- Lames 32 mm : Couteau mobile - W-Tech : CMS (alliage acier inoxydable-chrome-molybdène) / Couteau fixe : acier inoxydable
- 2 guides de coupe (2-14 mm et 3-15 mm) pour cheveux et barbe
- 1 guide de précision 6 positions (de 0,5 à 3 mm) pour les coupes très courtes
- Tête de rasage spéciale corps + 1 guide de coupe (3 mm) pour un rasage rapide et uniforme de toutes les parties du corps
- Tête de rasage 18 mm spéciale visage
- Lame de précision 7 mm, pour dessiner avec précision contours et motifs originaux
- Accessoire nez/oreilles, pour éliminer les poils indésirables du nez et des oreilles
- Interrupteur I/O
- Témoïn lumineux de mise sous tension
- Brosse de nettoyage
- Socle de charge et de rangement

### INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES

NI-MH DE CET APPAREIL  
Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.

### CHARGER LA TONDEUSE

- Retirer la tondeuse et tous les accessoires du socle et retourner le socle. Faire pivoter le clapet de sécurité, insérer la fiche dans le trou prévu à cet effet en l'enfonçant fermement et refermer le clapet. Placer le cordon dans la rainure prévue. Replacer le socle à l'endroit et brancher l'adaptateur (Fig. 1)
- Placer la tondeuse (en position OFF) dans le socle de charge et vérifier que le voyant lumineux de charge est bien allumé.
- Une charge complète (16h) permet d'utiliser la tondeuse pendant 40 minutes.
- Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures.
- La durée des charges suivantes est également de 16 heures.

### UTILISATION SUR SECTEUR

Pour utiliser la tondeuse sur secteur, insérer la fiche directement dans l'appareil.  
Brancher la tondeuse éteinte sur le secteur et mettre en position ON (SI la batterie est très faible, attendre environ 1 minute).  
IMPORTANT ! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec la tondeuse.

### WATERPROOF

Pour un plus grand confort d'utilisation, votre tondeuse E837E est waterproof. Elle s'utilise même sous la douche et son entretien facile vous garantit une hygiène maximale.  
MISE EN GARDE : le câble d'alimentation doit être débranché de la partie tenue à la main avant d'utiliser l'appareil sous la douche.

### PLACEMENT ET RETRAIT DES ACCESSOIRES

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de changer les têtes tondeuse et d'accessoires.  
Pour placer une tête, ajuster le bas de l'accessoire sur l'appareil et embouter toute la tête jusqu'au clic.  
Pour retirer une tête, tenir la poignée de l'appareil dans une main et enlever la tête avec l'autre main en la poussant vers le haut (Fig. 2).  
Pour retirer le guide de coupe spécial corps, pousser un côté du guide vers le haut (Fig. 3).

### UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Très pratique, le guide de coupe vous garantit une hauteur de coupe égale.  
IMPORTANT : Toujours placer le guide de coupe AVANT d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer de guide.  
La hauteur de coupe de votre tondeuse E837E s'ajuste manuellement.  
Pour augmenter la hauteur de coupe, poussez le guide de coupe vers le haut. Pour la réduire, poussez le guide vers le bas. La hauteur choisie s'affiche au dos de l'appareil.

### ENTRETIEN

Retirer le guide de coupe après chaque utilisation.  
Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.  
**Lames démontables**  
Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse BaByliss sont démontables. Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte. Tenir la tondeuse en dirigeant les lames vers le haut et les détacher en appuyant à la pointe des lames (Fig. 4)  
Brossez les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les cheveux.  
**Lames auto-lubrifiantes**  
Les lames de votre tondeuse sont équipées d'un tampon réservoir qui distille la quantité d'huile nécessaire au bon fonctionnement de votre tondeuse, utilisation après utilisation. Il est cependant recommandé de le recharger périodiquement, dès que l'on constate une baisse de rendement de l'appareil.  
Démontez les lames comme indiqué ci-dessus.  
Déposez avec soin quelques gouttes de l'huile BaByliss sur le tampon (Fig. 5).  
Remplacez ensuite les lames sur la tondeuse.  
L'huile BaByliss a été formulée spécialement pour la tondeuse, elle ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames.  
Il est possible de se procurer des lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées.

## ENGLISH

**E837E**  
Please carefully read the instructions for use below before using the appliance.

### PRODUCT FEATURES

- 32 mm blades: Moveable blade - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdenum-Stainless Steel) / Fixed Blade: stainless steel
- 2 cutting guides (2-14 mm and 3-15 mm) for hair and beard
- 6-position precision guide (from 0,5 to 3 mm) for very short cuts
- Shaving head for body + 1 cutting guide (3 mm) for a quick and even shave of all the parts of your body
- 5.18 mm shaving head for face
- 6.7 mm precision blade, to create precisely contours and original designs
- Nose/ear accessory, to eliminate unwanted nose and ear hair
- On/Off switch
- Power indicator light
- Cleaning brush
- Charging and storage base

### IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES

To obtain and maintain the longest battery autonomy possible, allow it to charge for 16 hours before using it for the first time and then approximately every three months. Full autonomy of the unit will only be obtained after three complete recharge cycles

### CHARGING THE UNIT

- Remove the trimmer and all the accessories from the base and turn the base over. Open the security tongue, insert the power cord into the opening intended for this, pushing it in firmly and replace the security tongue. Place the cord in the groove. Put the base back in place and connect it to the mains. (Fig. 1)
- Place the trimmer (set to OFF) in the charging base and check that the charging indicator light is on.
- A full charge (16 hours) will allow you 40 minutes of autonomous use.
- Before using the trimmer for the first time, allow it to charge for 16 hours.
- Subsequent charges should also be 16 hours.

### USE ON THE MAINS

To use the trimmer on the mains, plug the cord directly into the unit.  
Plug the trimmer, in the OFF position, into the mains and switch ON (If the battery is very weak, wait about 1 minute).  
IMPORTANT! Use only the adapter that is supplied with the trimmer.

### WATERPROOF

For a greater comfort of use, your E837E trimmer is waterproof and can even be used in the shower. Easy to clean, it guarantees a maximum hygiene.  
WARNING: the cord must be unplugged from the handle before using the appliance in the shower.

### ATTACHING AND REMOVING ACCESSORIES

Make sure that the unit is switched off before changing the trimmer head or accessories.  
To attach a head, fit the base of the accessory onto the unit pressing it until you hear a click.  
To remove a head, hold the handle of the unit in one hand and push up on the head with your free hand to remove it (Fig. 2).  
To remove the body comb guide, push up one side of the comb (Fig. 3).

### USING THE CUTTING GUIDES

Very practical, the cutting guide guarantees equal cutting length. IMPORTANT: Always attach the cutting guide BEFORE turning the trimmer on, and turn it off before changing the guide.  
The cutting length of your E837E trimmer is manually adjustable.  
To increase the cutting length, push the cutting guide up.  
To reduce the cutting length, push it down.  
The selected length is displayed at the back of the trimmer.

### MAINTENANCE

Remove the cutting guide after each use.  
Cleaning the trimmer blades regularly will maintain their optimal performance.  
**Removable blades**  
To make cleaning easier, the BaByliss trimmer blades can be removed. Make sure the trimmer is turned off. Hold the trimmer with the blades pointing up and remove them by pressing the top of the blade. (Fig. 4)  
Brush the blades using the cleaning brush to remove any hair.  
**Self-lubricating blades**  
The blades of your trimmer have a reservoir pad for releasing the necessary amount of oil for proper operation of your trimmers. However, it is recommended that it be refilled occasionally when you notice performance is not as high.  
Remove the blades as described above.  
Squeeze a few drops of BaByliss oil onto the pad (Fig. 5).  
Then replace the blades on the trimmer.  
The BaByliss oil is specially formulated for the trimmer, it does not evaporate nor does it slow the blades.  
It is possible to obtain replacement blades when these are worn out or damaged.

## DEUTSCH

**E837E**  
Lesen sie vor der Verwendung des Geräts aufmerksam diese Sicherheitshinweise!

### EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- Klingen 32mm: Bewegliches Messer - W-Tech: CMS (Chrom-Molybdenum-Stainless Steel) / Festes Messer: rostfreier Edelstahl
- 2 Scherführungen (2-14mm und 3-15mm) für Kopf- und Barthaar
- 1 Präzisionsscherführung mit 6 Stufen (von 0,5 bis 3mm) für sehr kurze Schnitte
- Spezialrasierkopf für Körperhaar + scherführung (3mm) zum schnellen und gleichmäßigen Rasieren aller Körperteile
- Spezialrasierkopf 18mm für Gesichtshaar
- Präzisionsklinge 7mm zum präzisen Zeichnen von Konturen und originellen Motiven
- Aufsatz Nase/Ohren zum Entfernen von unerwünschten Haaren in Nase und Ohren
- Schalter I/O
- Betriebsanzeigeleuchte
- Reinigungsbürste
- Lade- und Verstausockel

### WICHTIGE ANGABEN ZU DEN IN DIESEM GERÄT ENTHALTENEN NI-MH-BATTERIEN

Um die größtmögliche Autonomie der Batterien zu erreichen und so erhalten sollten diese vor dem ersten Gebrauch und danach ca. alle 3 Monate 16 Stunden lang aufgeladen werden. Die volle Autonomie des Produkts wird erst nach 3 vollständigen Ladezyklen erreicht.

### AUFLADEN DES SCHERGERÄTS

- Das Schergerät und alle Zubehörteile aus dem Sockel nehmen und ihn umdrehen. Die Sicherheitsklappe aufschwenken, den Stecker in die entsprechende Öffnung schieben, fest andrücken und die Klappe wieder schließen. Das Kabel in die dafür vorgesehene Rille legen. Den Sockel wieder aufrecht stellen und den Trafo an den Netzstrom anschließen. (Abb. 1)
- Das Schergerät (auf OFF geschaltet) in den Ladesockel stellen und überprüfen, dass die Ladeanzeige leuchtet.
- Nachdem es voll aufgeladen wurde (16 Stunden) kann das Schergerät 40 Minuten betrieben werden.
- Vor dem erstmaligen Gebrauch das Schergerät 16 Stunden lang aufladen.
- Die Dauer der weiteren Ladevorgänge beträgt ebenfalls 16 Stunden.

### GEBRAUCH AM NETZ

Die Buchse direkt am Gerät anschließen, um es mit Netzstrom zu betreiben.  
Das ausgeschaltete Schergerät an den Netzstrom anschließen und danach auf ON stellen (bei schwacher Batterie ungefähr 1 Minute warten).  
WICHTIG! Ausschließlich den mitgelieferten Adapter verwenden.

### WATERPROOF

Ihr Schergerät E837E ist wasserfest, um Ihnen einen großen Gebrauchskomfort zu bieten. Es kann sogar unter der Dusche verwendet werden und lässt sich leicht reinigen, um eine maximale Hygiene zu gewährleisten.  
ACHTUNG: das Netzkabel muss vom Handtel entfernt werden, bevor das Gerät unter der Dusche verwendet wird.

### BEFESTIGEN UND ENTFERNEN DER ZUBEHÖRTEILE

Vor dem Wechseln der Scherköpfe und Aufsätze das Gerät ausschalten. Zum Befestigen eines Kopfs die Unterseite des Zubehörteils auf das Gerät richten und aufschieben, bis es hörbar einrastet.  
Zum Entfernen des Kopfs den Griff des Geräts mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den Kopf abziehen. (Abb. 2)  
Zum Entfernen der besonderen Scherführung für den Körper eine Seite der Scherführung nach oben drehen. (Abb. 3)

### GEBRAUCH DER SCHERFÜHRUNGEN

Die Scherführung ist sehr praktisch und gewährleistet eine gleichmäßige Schnitthöhe.  
WICHTIG: Die Scherführung immer VOR dem Einschalten des Geräts befestigen, und das Schergerät zum Wechseln der Scherführungen ausschalten.  
Die Scherhöhe Ihres Schergeräts E837E wird manuell eingestellt. Schieben Sie die Scherführung nach oben, um die Scherlänge zu vergrößern. Um sie zu verringern schieben Sie die Scherführung nach unten. Die gewählte Höhe wird auf der Rückseite des Geräts angezeigt.

### WARTUNG

Die Scherführung nach jedem Gebrauch entfernen.  
Durch regelmäßige Wartung der Klingen des Schergeräts kann die optimale Leistungsfähigkeit erhalten werden.  
**Abnehmbare Klingen**  
Die Klingen des Schergeräts von BaByliss können zur einfachen Reinigung abgenommen werden. Überprüfen Sie, dass das Schergerät ausgeschaltet ist. Das Schergerät mit den Klingen nach oben halten und sie durch Drücken auf die Klingenspitze lösen. (Abb. 4)  
Die Klingen mit der kleinen Bürste abbürsten, um die Haarrückstände zu entfernen.  
**Selbstöhlende Klingen**  
Die Klingen Ihres Schergeräts sind mit einem Reservoireiskissen ausgestattet, das bei jedem Gebrauch die zum guten Funktionieren Ihres Schergeräts notwendige Menge Öl abgibt. Es ist jedoch ratsam, es regelmäßig nachzufüllen, sobald ein Rückgang der Geräteleistung bemerkbar wird.  
Demontieren Sie die Klingen wie oben beschrieben.  
Geben Sie sorgfältig einige Tropfen Öl von BaByliss auf das Kissen (Abb. 5).  
Danach die Klingen wieder auf dem Schergerät befestigen.  
Das Öl BaByliss wurde besonders für das Schergerät konzipiert, es regelmäßig nachzufüllen, sobald ein Rückgang der Geräteleistung bemerkbar wird.  
Ersatzklingen sind im Handel erhältlich, falls diese abgenutzt oder beschädigt sind.

## NEDERLANDS

**E837E**  
Deze veiligheidsrichtlijnen aandachtig lezen vooraleer het apparaat te gebruiken !

### KENMERKEN VAN HET PRODUCT

- Mesjes 32mm: Afneembaar mes - W-Tech: CMS (Chroom-Molybdeen-Stainless Steel) / Vast mes: roestvrij staal
- 2 trimmeleiders (2-14mm en 3-15mm) voor haar en baard
- 1 precisieleider met 6 standen (van 0,5 tot 3mm) voor heel korte trimmen
- Speciale lichaamscheerkop + trimmeleider 3mm voor een snel en gelijkmatig scheren van alle delen van het lichaam
- Scheerkop 18mm speciaal gelaat
- Precisiemessje van 7mm om uiterst precies contouren en originele motieven te tekenen
- Hulpstuk voor neus/oren, om ongewenste neus- en oorhaartjes te verwijderen
- Schakelaar I/O
- Verklikkerlampje voor onder spanning brengen
- Reinigingsborstel
- Oplad- en opbergsokkel

### BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NI-MH-BATTERIJEN VAN DIT APPARAAT

Om de grootst mogelijke autonomie van de batterijen te bereiken in stand te houden, deze gedurende 16 uur opladen voor het eerste gebruik en ongeveer om de 3 maanden. De volle autonomie van het product wordt pas bereikt na 3 volledige laadcycli.

### DE TONDEUSE OPLADEN

- De tondeuse en alle accessoires van de sokkel nemen en de sokkel omdraaien. De veiligheidsklep laten draaien, de stekker in de beschikte opening schieven, stevig aandrukken en dan de klep opnieuw sluiten. Het snoer in de voorziene groef plaatsen. De sokkel opnieuw neerzetten en de transformator aansluiten. (Abb. 1)
- De tondeuse in de laadsokkel plaatsen (in OFF-stand) en nagaan of het ladingverklikkerlampje wel aan is.
- Een volledige oplading (16 uur) maakt het mogelijk de tondeuse gedurende 40 minuten te gebruiken.
- Vooraleer de tondeuse voor het eerst te gebruiken deze gedurende 16 uur opladen.
- De duur van de volgende opladingen is ook 16 uur.

### GEBRUIK OP NETVOEDING

Om de tondeuse op netvoeding te gebruiken de stekker rechtstreeks in het apparaat steken.  
De tondeuse uitgeschakeld op de netvoeding aansluiten en in ON-stand zetten (Als de batterij heel zwak is, ongeveer 1 minuut wachten).  
BELANGRIJK! Uitsluitend de met de tondeuse meegeleverde adapter gebruiken.

### WATERPROOF

Voor een groter gebruikskomfort is uw tondeuse E837E waterproof. Deze wordt zelfs onder de douche gebruikt en het gemakkelijke onderhoud ervan waarborgt een maximale hygiëne.  
WAARSCHUWING: Altijd eerst het snoer uit het handvat verwijderen, voordat u het apparaat onder de douche gaat gebruiken.

### INSTALLEREN EN AFNEMEN VAN DE HULPSTUKKEN

Nagaan of het apparaat wel is uitgeschakeld vooraleer de tondeuse- en accessoirekoppelen te vervangen.  
Om een kop te plaatsen de onderzijde van het hulpstuk op het apparaat zetten en de volledige kop inklikken.  
Om een kop af te nemen de handgreep van het apparaat in de ene hand nemen en de kop afnemen met de andere hand door deze naar boven te duwen. (Abb. 2)  
Om het opzetstuk voor lichaamsbeharing te verwijderen, één kant van de opzetstuk omdraai om de achterzijde van het apparaat.

### GEBRUIK VAN DE TRIMMELEIDERS

De uiterst praktische trimmeleider staat borg voor een gelijke trimhoogte.  
BELANGRIJK: De trimmeleider steeds aanbrengen VOORALEER de tondeuse aan te zetten en de tondeuse weer uitzetten om van trimmeleider te veranderen.  
De trimhoogte van uw tondeuse E837E wordt manueel aangepast. Om de trimhoogte te vergroten duwt u de trimmeleider naar boven. Om deze te verkleinen duwt u de geleider naar onder. De gekozen hoogte wordt weergegeven aan de achterzijde van het apparaat.

### ONDERHOUD

De trimmeleider afnemen na elk gebruik.  
Een regelmatig onderhoud van de mesjes van de tondeuse maakt het mogelijk deze in optimale bedrijfsstaat te houden.  
**Afneembare mesjes**  
Om de reiniging te vergemakkelijken zijn de mesjes van de BaByliss tondeuse demonteerbaar. Ga eerst na of de tondeuse wel is uitgeschakeld. De tondeuse met de mesjes naar boven houden en deze losmaken door op de punt van de mesjes te drukken. (Abb. 4)  
De mesjes afbreken met behulp van de reinigingsborstel om de haartjes te verwijderen.  
**Zelfsmerende mesjes**  
De mesjes van uw tondeuse zijn uitgerust met een ku reservoir dat de nodige hoeveelheid olie voor de goede werking van uw tondeuse afscheidt bij elk gebruik. Het is echter toch aan te raden dit reservoir af en toe bij te vullen zodra u een rendementsverlaging van het apparaat vaststelt.  
Demonteer de mesjes zoals hierboven aangegeven.  
Breng voorzichtig enkele druppels van de BaByliss-olie op het kussen aan (Abb. 5)  
De mesjes vervolgens opnieuw aanbrengen op de tondeuse.  
De BaByliss-olie werd speciaal ontwikkeld voor tondeuses, deze verdamp niet en vertraagt de mesjes ook niet.  
Het is mogelijk vervangmesjes aan te schaffen als deze versleten of beschadigd zijn.

## ITALIANO

**E837E**  
Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio!

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Lame 32mm: Coltello mobile - W-Tech: CMS (Cromo-Molibdeno-Inossidabile) / Coltello fisso: acciaio inossidabile
- 2 guide di taglio (2-14 mm e 3-15 mm) per capelli e barba
- 1 guida di precisione 6 posizioni (da 0,5 a 3 mm) per i tagli molto corti
- Testina di rasatura speciale corpo + guida di taglio 3 mm per una rasatura rapida e uniforme di tutte le parti del corpo
- Testina di rasatura 18 mm speciale viso
- Lama di precisione 7 mm per disegnare con precisione contorni e motivi originali
- Accessorio naso/orecchie, per eliminare i peli indesiderati di naso e orecchie
- Interruttore I/O
- Spia luminosa di carica
- Spazzolina di pulizia
- Base di carica e di custodia

### INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LE BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO

Per ottenere e mantenere la massima autonomia possibile delle batterie, metterle sotto carica per 16 ore prima del primo utilizzo, ripetendo l'operazione ogni 3 mesi circa. La massima autonomia dell'apparecchio sarà raggiunta solo dopo 3 cicli completi di ricarica.

### CARICARE IL RASOIO TAGLIACAPELLI

- Togliere il rasoio e tutti gli accessori dalla base. Girare la base. Ruotare il cappuccio di sicurezza, inserire la spina nell'apposito foro, premendo a fondo, e richiudere il cappuccio. Posizionare il cavo nell'apposito spazio. Riposizionare la base e attaccare il trasformatore alla corrente. (Fig. 1)
- Mettere il rasoio (in posizione OFF) nella base di carica, controllando che la spia luminosa di carica sia accesa.
- Una carica completa (16 ore) permette di utilizzare il rasoio per 40 minuti.
- Prima di utilizzare il rasoio per la prima volta, caricarlo per 16 ore.
- Anche le ricariche successive devono essere di 16 ore.

### UTILIZZO CON ATTACCO ALLA CORRENTE ELETTRICA

Per utilizzare il rasoio attaccato alla corrente elettrica, inserire la spina direttamente nell'apparecchio.  
Attaccare alla corrente elettrica il rasoio spento e mettere in posizione ON. Se la batteria è debole, aspettare circa 1 minuto.  
IMPORTANTE! Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito in dotazione con il rasoio.

### IMPERMEABILE

Per una maggiore comodità di utilizzo, il vostro rasoio E837E è impermeabile. Utilizzabile anche sotto la doccia. Facile da pulire, a garanzia sempre della massima igiene.  
PRECAUZIONE: il cavo di alimentazione deve essere staccato dalla parte che si tiene in mano prima di usare l'apparecchio sotto la doccia.

### INSERIRE E TOGLIERE GLI ACCESSORI

Controllare che l'apparecchio sia spento prima di cambiare le testine di rasatura e gli accessori.  
Per posizionare una testina, aggustare la parte bassa dell'accessorio sull'apparecchio e inserire tutta la testina fino a sentire uno scatto.  
Per togliere una testina, tenera l'impugnatura dell'apparecchio in una mano e togliere la testina con l'altra mano, spingendo verso l'alto. (Fig. 2)  
Per rimuovere la guida di taglio speciale corpo, spingere verso l'alto un'estremità della guida. (Fig. 3)

### UTILIZZO DELLE GUIDE DI TAGLIO

Praticissima, la guida di taglio garantisce un'altezza di taglio uniforme.  
IMPORTANTE: Posizionare sem- per la guida di taglio PRIMA di accendere il rasoio; spegnere sempre il rasoio per cambiare la guida.  
L'altezza di taglio del vostro rasoio E837E è regolabile manualmente.  
Per aumentare l'altezza di taglio, spingere la guida verso l'alto. Per ridurla, spingere la guida verso il basso. L'altezza scelta viene visualizzata sul retro dell'apparecchio.

### PULIZIA

Togliere la guida di taglio dopo ogni utilizzo.  
Una pulizia regolare delle lame permette al tagliacapelli di mantenere il suo funzionamento ottimale.  
**Lame smontabili**  
Per pulire più facilmente, le lame del tagliacapelli BaByliss sono smontabili. Verificate che il tagliacapelli sia spento. Tenere il tagliacapelli con le lame rivolte verso l'alto; staccare premendo sulla punta delle lame. (Fig. 4)  
Spazzolare le lame con l'apposita spazzola di pulizia per eliminare i capelli.  
**Lame auto lubrificanti**  
Le lame del vostro rasoio sono dotate di un piccolo tampone serbatoio che rilascia la quantità d'olio necessaria al buon funzionamento dell'apparecchio, utilizzo dopo utilizzo. Si consiglia tuttavia di ricaricarlo periodicamente, appena si nota un calo nelle prestazioni dell'apparecchio.  
Smontare le lame come indicato sopra.  
Versare con cura alcune gocce d'olio BaByliss sul tampone. (Fig. 5)  
Riposizionare le lame sul rasoio.  
L'olio BaByliss è stato appositamente formulato per il rasoio; non evapora e non rallenta le lame.  
È possibile procurarsi lame di ricambio quando queste risultano consumate o danneggiate.

## ESPAÑOL

**E837E**  
¡Lea atentamente estas consignas de seguridad antes de utilizar el aparato!

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuchillas 32mm: Cuchilla móvil - W-Tech: CMS (Cromo-Molibdeno-Stainless Steel) / Cuchilla fija: acero inoxidable
- 2 guías de corte (2-14 mm y 3-15 mm) para cabello y barba
- 1 guía de precisión 6 posiciones (de 0,5 a 3 mm) para cortes de pelo muy cortos
- Cabezal de afeitado especial para el cuerpo + guía de corte 3 mm para un afeitado rápido y uniforme de todas las partes del cuerpo.
- Cabezal de afeitado 18 mm especial rostro
- Cuchilla de precisión de 7 mm para dibujar con precisión contornos y motivos originales
- Accesorio nariz y oídos para eliminar el vello indeseable de la nariz y los oídos
- Interruptor I/O
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Escova de limpieza
- Soporte para armadura e carga

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA BATERÍA NI-MH DE ESTE APARATO

Para que las baterías obtengan y conserven la mayor autonomía posible, cárguelas durante 16 horas antes de la primera utilización y también cada tres meses, aproximadamente. El producto no alcanzará su autonomía plena hasta después de tres ciclos de carga completa.

### CARGA DEL CORTAPELO

- Retire el cortapel y todos los accesorios de la base. Coloque la base boca abajo. Abra la tapa de seguridad, enchufe el cable en el lugar previsto para ello, insertándolo firmemente, y cierre de nuevo la tapa de seguridad. Introduzca el cable por la ranura de guía prevista para ello. Vuelva a colocar la base del derecho y enchufe el transformador. (Fig. 1)
- Coloque el cortapel (en posición OFF) sobre la base de carga y verifique que el indicador luminoso de carga esté encendido.
- Una carga completa (16 horas) permite utilizar el cortapel durante 40 minutos.
- Antes de utilizar el cortapel por primera vez, cárguelo durante 16 horas.
- La duración de las cargas sucesivas es también de 16 horas.

### UTILIZACIÓN CON CABLE

Para utilizar el cortapel con cable, retire el cable de la base de carga y conéctelo directamente al cortapel.  
Enchufe el cortapel apagado y enciéndalo después (Si la batería está muy baja, espere aproximadamente 1 minuto).  
¡IMPORTANTE! Utilice exclusivamente el transformador incluido.

### WATERPROOF

Para una mayor comodidad de uso, su cortapel E837E es resistente al agua. Puede utilizarlo bajo la ducha y su mantenimiento tan sencillo le garantiza una higiene máxima.  
ATENCIÓN: antes de utilizar el aparato bajo la ducha, es imperativo desenchufarlo.

### COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS ACCESORIOS

Compruebe que el aparato está apagado antes de cambiar los cabezales y los accesorios.  
Para colocar el cabezal, ajuste la parte inferior del accesorio sobre el aparato y encaje el cabezal hasta escuchar un chasquido.  
Para retirar un cabezal, sujete la empuñadura del aparato con una mano y retire el cabezal con la otra, empujando hacia arriba. (Fig. 2)  
Para retirar la guía de corte especial cuerpo, empuje uno de los laterales de la misma hacia arriba. (Fig. 3)

### UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE CORTE

La guía de corte es muy práctica y le permite obtener una altura de corte uniforme.  
IMPORTANTE: Coloque siempre la guía de corte ANTES de encender el cortapel y apáguelo para cambiar de guía.  
La altura de corte de su cortapel E837E se ajusta manualmente.  
Para aumentar la altura de corte, empuje la guía de corte hacia arriba. Para reducirla, empuje la guía hacia abajo. La altura elegida aparecerá en la parte trasera del aparato.

### MANTENIMIENTO

Retire la guía de corte después de cada uso.  
Un mantenimiento regular de las cuchillas del cortapel permitirá conservarlo en un estado de funcionamiento óptimo.  
**Cuchillas desmontables**  
Para facilitar el limpiado, las cuchillas del cortapel BaByliss son desmontables. Verifique que el cortapel está apagado. Sujete el cortapel dirigiendo las cuchillas hacia arriba y sáquelas deslizando la punta de las cuchillas. (Fig. 4)  
Pase por las cuchillas el cepillo de limpieza, con el fin de eliminar los restos de cabello.  
**Cuchillas auto lubricantes**  
Las cuchillas del cortapel están equipadas con un depósito que procura la cantidad de aceite necesaria para el correcto funcionamiento del cortapel siempre que lo use.  
Recordamos que lo recargue periódicamente cuando vea que baja el rendimiento del aparato.  
Desmonte las cuchillas tal y como se indica más arriba.  
Deposite con cuidado unas gotas de aceite BaByliss sobre el depósito (Fig. 5).  
Vuelva a colocar las cuchillas en el cortapel.  
El aceite BaByliss está especialmente formulado para los cortapelos, no se evapora y no reduce la velocidad de las cuchillas. Es posible obtener cuchillas de recambio cuando estén desgastadas o estropeadas.

## PORTUGUÊS

**E837E**  
Leia atentamente estes conselhos de segurança antes de utilizar o aparelho pela primeira vez!

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Lâminas 32mm: Lâmina oscilante - W-Tech: CMS (aço-cromo-molibdeno) / Lâmina fixa: aço inoxidável
- 2 guias de corte (2-14 mm e 3-15 mm) para cabelo e barba
- 1 guia de precisão com 6 posições (de 0,5 a 3 mm) para cortes muito curtos
- Cabeça de corte especial para o corpo + guia de corte de 3 mm para um corte rápido e uniforme de todas as partes do corpo
- Cabeça de corte de 18 mm especial para a cara
- Lâmina de precisão de 7 mm para desenharr com precisão contornos e motivos originais
- Accessório nariz/orelhas, para eliminar os pelos supérfluos do nariz e das orelhas
- Interruptor I/O
- Indicador luminoso de funcionamento
- Escova de limpeza
- Sup



## SVENSKA

#### E837E

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Knivar 32mm: Rörigt blad - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) / Fast blad: rostfritt stål
- 2 distanskammer (2-14 mm og 3-15 mm) för hår og skägg
- 6-ttrigs precisionsskam (från 0,5 till 3 mm) för mycket kort klippning
- Rakhuvud för kroppen + distanskam 3mm för snabb og precis rakning av alla kroppens delar
- 18 mm rakhuvud för ansiktet
- 7 mm precisionssblad för att ge konturerna en "finishing touch" og skapa originella motiv
- Accessoar nasa/oron, för att avlägsna hår i näsan og öronen
- Strömbrätare I/O
- Indikatorlampa för spänning
- Rengöringsborste
- Sockel för laddning og förvaring

VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE DENNA APPARATS NI-MH BATTERIER

För att uppnå og bevara batteriernas största möjliga kapacitet såll de laddas under 16 timmar före första användningen og därefter ungefär var 3e månad. Fullständig kapacitet fås endast efter 3 kompletta laddningar.

#### LADDNING AV TRIMMERN

1.Ta bort trimmern og alla accessoar från sockeln og vänd den upp og ner. Oppnå säkerhetsskaffen, sätt in elsladden i uttaget, tryck in den ordentligt og sätt tillbaka säkerhetsskaffen. Placera sladden i den avsedda rännan. Vänd tillbaka sockeln og slut transformator till nätet. (Fig. 1)

2. Sätt trimmern i laddningssöknings (i-OFF) läge og kontrollera så att ljusindikatorn är ränd.

3. En fullständig laddning (16 timmar) gör det möjligt att använda trimmern 140 minuter.

4. Innan trimmern används första gången skall den laddas i 16 timmar.

5. Följande laddningar tar även de 16 timmar.

#### ANVÄNDA NÄTET

Om du vill använda trimmern via nätet ansluter du sladden direkt till enheten.

Anslut trimmern till nätet i AV-läge og slå sedan På den. (Vänta i ungefär en minut om batteriet nästan är helt slut.)

VIKTIGT! Använd bara adaptern som medföljer trimmern.

#### VATTENTÄT

För bekvämare användning är din E837E trimmer vattentät og kan till och med användas i duschen. Lätt att rengöra, garanterar maximal hygien.

VARNING! Du måste ta lös strömledslan från handtaget innan du använder apparaten i duschen.

#### HUR MAN SÄTTER OCH TAR BORT ACCESSOARER

Se till så att apparaten är avstängd innan du byter klipp huvuden og accessoar.

Man placerar ett klipp huvud genom att passa in dess nedre del i apparaten og trycker till tills man hör ett klick.

Om man vill ta bort ett klipp huvud håller man fast apparaten med ena handen og drar ut klipp huvudet med andra handen genom att skjuta det uppåt. (Fig. 2)

För att ta bort kammen för kroppstrimming, tryck ena sidan av kammen uppåt. (Fig. 3)

#### ANVÄNDNING AV DISTANSKAMMAR

Den mycket praktiska distanskammen garanterar en jämn klipphöjd.

VIKTIGT: Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklipparen kopplas på. Stäng av hårklipparen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E837E trimmer kan ställas in manuellt.

För att öka klipphöjden, tryck upp kammen.

För att minska klipphöjden, tryck kammen nedåt. Vald klipphöjd visas på baksidan av trimmern.

#### UNDERHÅLL

Ta loss långdinställningskammen efter varje användning.

Regelbundet underhåll av trimmerns skärblad är viktigt för optimalt bestånd.

#### Lästagnars blad

För att underlätta rengöring är skärbladen på trimmern från BabyLiss avtagbara. Se till att trimmern är avstängd. Håll i trimmern og för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (Fig. 4)

Borsta skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

**Självsmonterande knivar**

Klipparens knivar är utrustade med en reservdyna som avger nödvändig mängd olja för att klipparen skall fungera bra, användning efter användning. Man måste emellertid fylla på den där man upptäcker att apparaten fungerar mindre bra.

Ta in knivarna såsom beskrivs här ovan.

Håll försiktigt några droppar av BabyLiss' olja på dynan (Fig. 5).

Sätt därefter tillbaka knivarna i klipparen.

BabyLiss' olja har sammanställat speciellt för klipparen, den dunstar inte og hindrar inte knivarna.

Man kan köpa reservknivar när knivarna är utslitna.

## NORSK

#### E837E

Les disse sikkerhetsanvisningene grundig før apparatet tas i bruk!

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Blader 32mm: Bevegelig blad - W-Tech: CMS (krom-molybden-rustfritt stål) / Fast blad: rustfritt stål
- 2 distansekammer (2-14 mm og 3-15 mm) for hår og skjegg
- 6-trinns presisjonskam (fra 0,5 til 3 mm) for svært kort klipping
- 4-ttrigs presisjonsblad (avstandskam 3mm for rask og jevn barbering på hele kroppen)
- 18 mm barberingshode for ansikt
- 7 mm presisjonsblad til hårklipper, for presise konturer og original design
- Tilbehør nese/ører, for fjerning av uønsket hår fra nese og ører
- I/O Bryter
- Spenningsindikatorlys
- Rengjøringsborste
- Lade- og oppbevaringssokkel

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE NI-MH-BATTERIENE I DETTE APPARATET

Før å oppnå og bevare en så høy autonomi som mulig i batteriene, utfør en opplading 16 timer for første gangs bruk og én gang omtrent hver 3. måned. Produkts fullste autonome oppnås først etter 3 fullstendige oppladningsrunder.

#### LADE HÅRKLIPPEREN

1.Ta hårklipperen og alt tilbehøret ut av sokkelen og vend sokkelen opp ned. Åpne sikkerhetsskaffene, sett pluggen på strømledningen inn i kontakten, skyv den godt på plass og lukk sikkerhetsskaffene. Ha ledningen i furen. Sett sokkelen på plass igjen og kople den til strømmettet. (Fig. 1)

2. Sett hårklipperen (i innstillingen OFF) på ladesokkelen og kontroller at ladeindikatoren lyser.

3. Når hårklipperen er helt oppladet (16 timer ) kan den brukes i 140 minutter.

4. Før hårklipperen brukes for første gang, skal den lades i 16 timer.

5. Varighet for påfølgende opplading er likeledes 16 timer.

#### BRUK MED STRØM TIKLOPLET

Før å bruke trimmeren med strøm, kople støpselet direkte til apparatet.

Kople trimmeren, som er skrudd av, til strømmen og skru den på (hvis batteriet er veldig svakt, vent ca 1 minutt).

VIKTIG! Bruk kun adapteren som medfølger hårklipperen.

#### VANNTETT

Før enda bedre komfort, er din E837E trimmer vannnett og kan brukes i dusjen. Latt å rengjøre, noe som garanterer maksimal hygiene.

FORSIKTIG: Strømkablen må frakobles fra den håndholdte delen før man bruker apparatet i dusjen.

#### FESTING OG FJERNING AV TILBEHØR

Forsikre deg om at apparatet er slått av før hode og tilbehør skiftes. Før å feste et hode justeres bunnen på tilbehøret til apparatet og sitter fast når det høres et klikk.

Kun halset irottaa trimmeripään, aseta päään alassa laitteeseen ja paina päältä kunnes kuulet napahduksen.

Kun haluat irrottaa trimmeripään, pidä yhdellä kädellä laitteen kahvasta ja irotta ajopää toisella kädellä työntämällä sitä ylöspäin. (Kuva 2)

För å fjerne feringen for kammen til kroppshår, skyv opp én av sidene på kammen. (Fig. 3)

#### BRUK AV KLIPPEKAMMENE

Den svært praktiske klippekammene garanterer en jevn klippelengde.

VIKTIG: Sett alltid klippelengden på FØR hårklipperen slås på, og slå av hårklipperen før å bytte klippkammen.

Klippelengden på din E837E trimmer kan justeres manuelt.

Før å øke klippelengden, skyver du kammen opp.

Før å redusere klippelengden, skyver du den ned. Valgt lengde vises på baksiden av trimmeren.

#### VEDLIKEHOLD

Ta av klippkammen hver gang etter bruk.

Et regelmessig vedlikehold av hårklippers knivblad sørger for å opprettholde optimal funksjon.

#### Avtagbare blad

Før å forenkle rengjøringen er bladene i BabyLiss hårklipperen avtagbare. Forsikre Dem om at hårklipperen er slått av. Ved å trykke på tuppen av bladene. (Fig. 4)

Borst bladene ved hjelp av rengjøringsbørsten for å eliminere hårene.

**Selvsmørende kniver**

Knivene på din skjeggtrimmer er forsynt med en pute innsatt med olje som sørger for å tilføre den mengde olje som er nødvendig for at skjeggtrimmeren skal fungere best mulig, gang etter gang. Det anbefales å smøre på å mette den med jevne mellomrom, så snart man konstaterer at apparatet ikke fungerer helt på topp.

Demontér knivene som forklat ovenfor.

Tilfør noen forsiktig noen dråper olje fra BabyLiss. (Fig. 5).

Sett deretter knivene på plass i skjeggtrimmeren igjen.

BabyLiss-oljen er utviklet spesielt for skjeggtrimmeren. Den fordamper ikke og setter ikke ned hastigheten på bladene.

Det er mulig å skaffe nye skjærebled når disse er slitte eller ødelagt.

On mahdollista hankkia varateriä, jos terät ovat kuluneet tai vioittuneet.

## SUOMI

#### E837E

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!

#### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Terät 32mm: Liikkuva terä - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) / Kiinteä terä: ruostumaton terästä
- 2 distansekammia (2-14 mm ja 3-15 mm) hiuksille ja parille
- 6 asennon tarkkuuskamm (0,5 – 3 mm) erittäin lyhyiden hiusten leikkaukseen
- 4-vaihtolake tarkoitettu ajopää + leikkaukampa 3 mm koko vartalon nopeaan ja tasaiseen karvojenpoistoon
- Kasvoille tarkoitettu 18 mm ajopää
- Kuusiota 7 mm piirtää tarkasti ääriiviivat ja omaperäiset kuviot
- Tilbehö nese/öror, for fjerning av uønsket hår fra nese og ører
- I/O Bryter
- Spenningsindikatorlys
- Rengjøringsborste
- Lade- og oppbevaringssokkel

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE NI-MH-BATTERIENE I DETTE APPARATET

Før å oppnå og bevare en så høy autonomi som mulig i batteriene, utfør en opplading 16 timer for første gangs bruk og én gang omtrent hver 3. måned. Produkts fullste autonome oppnås først etter 3 fullstendige oppladningsrunder.

#### TRIMMERIN LAUTAUS

1.Irrota alustasta trimmeri ja kaikki lisälaitteet. Avaa turvalpää ja liitä virtajohto työntämällä se tiukasti sille tarkoitettuun paikkaan. Sulje turvalpää. Aseta johto sille tarkoitettuun uuraan. Alusta alusta oikein päin ja kytke muuntaja päälle. (Kuva 1)

2. Aseta trimmeri (virtakatkaisin OFF-asennossa) latausalustaan ja tarkista, että latauksen merkkivalo palaa.

3. Täydellä akulla trimmeriä (16 tuntia) voi käyttää 40 minuutin ajan.

4. Ennen kuin käytät trimmeriä ensimmäisen kerran, lataa se 16 tunnin ajan.

5. Seuraavien latauskertojen kesto on myöskin 16 tuntia.

#### KÄYTTÖ VERKKOVIIRALLA

Halutessasi käyttää leikkuria verkkovirralla työnnä pistoke suoraan laitteeseen.

Kytke leikkuri sammutettuna verkkovirtaan ja aseta se ON-asentoon (jos avkut on erittäin heikko, odota noin yksi minuutti).

TÄRKEÄÄ! Käytä ainoastaan huistrimmerin mukana tulevaa sovittina.

#### VEDENPITÄVÄ

Hellpökkäyttöinen trimmeri E837E on vedenkestävä. Sitä voi käyttää myös suihkussa. Helposti puhdistettava trimmeri on täydellinen hygieeninen.

VAROITUS: Irrota virtajohto kadessa pidettävästä varresta, ennen kuin käytät laitetta suihkussa.

#### LISÄLAITTEIDEN LAITTO JA POISTO

Varmista että laite on sammutettu ennen kuin vaihdat trimmeripäästä ja nautit lisälaitteen.

Kun haluat liittää trimmeripään, aseta päään alassa laitteeseen ja paina päältä kunnes kuulet napahduksen.

Kun haluat irrottaa trimmeripään, pidä yhdellä kädellä laitteen kahvasta ja irotta ajopää toisella kädellä työntämällä sitä ylöspäin. (Kuva 2)

Irrota vartaloille tarkoitettu leikkaukampa työntämällä kamman yhtä sivua ylöspäin (Kuva 3)

#### LEIKKAUSOHJAINTEN KÄYTTÖ

Erittäin käytännölliset leikkausohjaimet takaavat tasaisen leikkauksijäljen.

TÄRKEÄÄ: Aseta leikkausohjain aina paikoilleen ENNEN hiustenleikkurin käynnistämistä ja sammuta leikkuri ohjaimen vaihtamiseksi.

Trimmerin E837E leikkaukorkeus säädetään manuaalisesti.

Nosta leikkaukorkeutta työntämällä leikkaukampa ylöspäin. Laske korkeutta työntämällä leikkaukampa alaspiin. Valittu korkeus näkyy laitteen selkäpuolella.

#### HUOLTO

Poista leikkauksivälin jokaisen käytön jälkeen.

Terien säännöllinen huolto pitää leikkurin parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa.

#### Irrotettavat terät

Borst bladene ved hjelp av rengjøringsbørsten for å eliminere hårene.

**Selvsmørende kniver**

Knivene på din skjeggtrimmer er forsynt med en pute innsatt med olje som sørger for å tilføre den mengde olje som er nødvendig for at skjeggtrimmeren skal fungere best mulig, gang etter gang. Det anbefales å smøre på å mette den med jevne mellomrom, så snart man konstaterer at apparatet ikke fungerer helt på topp.

Demontér knivene som forklat ovenfor.

Tilfør noen forsiktig noen dråper olje fra BabyLiss. (Fig. 5).

Sett deretter knivene på plass i skjeggtrimmeren igjen.

BabyLiss-oljen er utviklet spesielt for skjeggtrimmeren. Den fordamper ikke og setter ikke ned hastigheten på bladene.

Det er mulig å skaffe nye skjærebled når disse er slitte eller ødelagt.

On mahdollista hankkia varateriä, jos terät ovat kuluneet tai vioittuneet.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

#### E837E

ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΠΡΟΕΚΤΙΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΗ!

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Λεπίδες 32mm: Μετακινούμενη λεπίδα - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) / Άλλοτερι λεπίδα: ανοξείδωτο ατσάλι.
- 2 οδηγιοι κοπής (2-14mm και 3-15mm) για μαλλιά και μούσι.
- 1 οδηγός ακριβούς 6 θέσεων (από 0,5 έως 3mm) για πολύ κοντά κουρίματα.
- Εδική κεφαλή ξυρίσματος, για το σώμα + οδηγός κοπής 3mm για ένα γρήγορο και ομοιόμορφο ξύρισμα σε όλα τα μέρη του σώματος.
- Εδική κεφαλή ξυρίσματος 18mm για το πρόσωπο.
- Λεπίδα ακριβούς 7mm για να σχεδιάσει με ακρίβεια το περίγραμμα και να δημιουργήσει πρωτότυπα σχέδια
- Εξάρτημα για μύτη/αυτιά, για να αφαιρείτε τις ανεπιθύμητες τρίχες από τη μύτη και τα αυτιά
- Κουπί άφωτης/δοναχίας λειτουργίας I/O
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Βούτορο καθαρισμού
- Βάση για φόρτιση και τακτοποίηση

ΤΑΡΚΕΑΑ ΤΙΕΤΟΑ ΤΑΜΑΝ ΛΑΙΤΤΕΝ ΝΙ-ΜΗ -ΑΚΥΙΣΤΑ

Аккумуляторная батарея имеет длительный срок службы. Для того чтобы получить максимальную отдачу от аккумулятора, необходимо полностью зарядить устройство перед первым использованием. Полная зарядка достигается только после 3 циклов полной зарядки.

#### ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΠΕΥΤΙΚΗΣ

1. Βγάδετε την κουρευτική κα όλα τα εξάρτηματα από τη βάση. Ανοίγετε το γυασίο ασφαλείας. Πιέζοντας σταθερά βγάδετε το φς στην αριχή υποδοχή και κλείνετε το γυασίο. Στερεώστε το καλώδιο μετά στην εγκοπή. Επανεκκείτε τη βάση στη θέση της και ανοίγετε το μετασχηματιστή. (Εκ. 1)

2. Τοποθετείτε την κουρευτική (στη θέση OFF) πάνω στη βάση για να φορτίσει και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη φόρτισης έχει ανάψει.

3. Μια πλήρης φόρτιση (16 ώρα ) δίνει τη δυνατότητα για να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική για 40 λεπτά.

4. Πριν να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική για πρώτη φορά, πρέπει να τη φορτίσετε για 16 ώρες.

5. Η διάρκεια των φορτίσεων που θα ακολουθήσουν είναι επίσης 16 ώρες.

#### ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ

Για να χρησιμοποιήσετε την κομπίνα με ρεύμα, συνδέετε το φς απευθείας με τη συσκευή.

Συνδέετε τη συσκευή με το ρεύμα και τη θέτετε σε λειτουργία από τη θέση αριόδρομ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς και κάτω από το ντους. Τόσο εύκολα στη συντήρηση που σας εγγυάται η μεγαλύτερη δυνατή χρήση.

#### WATERPROOF

Η μεγαλύτερη άνεση στη χρήση, η ευριστική σας μηχανή E837E είναι αδιόδρομ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς και κάτω από το ντους. Τόσο εύκολα στη συντήρηση που σας εγγυάται η μεγαλύτερη δυνατή χρήση.

#### ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα εξάρτημα όλη τη χρήση, η ευριστική σας μηχανή E837E είναι αδιόδρομ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς και κάτω από το ντους. Τόσο εύκολα στη συντήρηση που σας εγγυάται η μεγαλύτερη δυνατή χρήση.

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ορθή στη βάση της κεφαλής της κουρευτικής και τα εξάρτηματα.

Για να τοποθετήσετε μία κεφαλή, εφαρμόζετε το κάτω τμήμα του εξαρτήματος στη συσκευή και βυθίζετε όλη την κεφαλή μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλή με το άλλο χέρι απωπώνοντας προς τα πάνω. (Εκ. 2)

Για να αφαιρέσετε τον ειδικό οδηγό κοπής για το σώμα, απωθείτε την μία πλευρά του οδηγού προς τα πάνω. (Εκ. 3)

#### ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ

Πολύ πρακτικά, και σας εγγυάται ένα ομοιόμορφο ξύρισμα κοπής. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να τοποθετείτε τον οδηγό κοπής πάνω ΠΡΙΝ να ανάψετε την κουρευτική μηχανή και πάντα να τη ορθίστε προκειμένου να αλλάξετε οδηγό κοπής.

Το μήκος κοπής της ευριστικής σας E837E ρυθίζεται με το χέρι. Για να αυξήσετε το μήκος κοπής, απωθείτε τον οδηγό κοπής προς τα πάνω. Για να τη μειώσετε, απωθείτε τον οδηγό κοπής προς τα κάτω. Το μήκος που έχει επιλεγεί εμφανίζεται στην «πληγή» της συσκευής.

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Να βγάδετε πάντα τον οδηγό κοπής μετά από κάθε χρήση.

Η τακτική συντήρηση των λεπίδων της κουρευτικής μηχανής θα τη διατηρήσει σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

#### Αποσπώμενες λεπίδες

Για να διευκολύνετε ο καθαρισμός, οι λεπίδες της κουρευτικής μηχανής E837E είναι αποσπώμενες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορθίσει τη συσκευή. Κρατείτε την κουρευτική όση ώρα οι λεπίδες να καταβυθιστούν προς τα πάνω και τη βγάδετε πατώντας επάνω στην όκη των λεπίδων. (Εκ. 4)

Βουρτσίστε τις λεπίδες με το βουρτσάκι καθαρισμού για να αφαιρέσετε τις τρίχες.

#### Αυτοαυταντικώς λεπίδες

Οι λεπίδες της κουρευτικής σας μηχανής είναι εξοπλισμένες μ ένα ταμπόν το οποίο σπάζει την ποσότητα λαδιού που είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία της μηχανής ως χρήση με τη χρήση. Γραφάτος σας συνιστούμε να το ρυθίσετε τακτικά, απωθείτε και καθαρίστε τακτικά την κομπίνα της συσκευής. Αφαιρείτε τις λεπίδες όπως ένα αποσπώμενο παράπνομα.

Ρυκίστε προσεκτικά μερικά σταγονίδια, από το λάδι της BabyLiss επάνω στο ταμπόν (Εκ. 5).

Το λάδι BabyLiss προορίζεται ειδικά για την κουρευτική μηχανή, δεν εξατμίζεται και δεν επιβραδύνει τη λειτουργία των λεπίδων.

Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικές λεπίδες όταν οι προηγούμενες φθορούν ή καταστραφούν.

## MAGYAR

#### E837E

Olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, mielőtt a készüléket használná!

#### A TERMÉK JELLEMZŐI

- Vágókések 32mm: Mozgó vágókés - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) / Állókész: rozsdamentes acél
- 2 vezetékes (2-14 mm és 3-15 mm) hajhoz és szakállhoz
- 1 precíziós 6 helyzetű (0,5 – 3 mm között) vezetékes nagyon rövid vágáshoz
- Speciális borotvafej a testre + vezetékes 3 mm-es a gyors és egyenletes borotválkozás érdekében, a test minden részén
- 18 mm-es speciális borotvafej az arcra
- 7 mm-es precíziós vágóél amellyel pontos körvonalat és eredeti mintázatokat lehet megrajzolni
- Orr/fül tartozék, az orr és a fülek nemkívánatos szőrszálainak eltávolítására
- I/O kapcsoló
- Szvetlénkő lámpa
- Tisztító kefe
- Töltésre és tárolásra szolgáló állvány

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS ENNEK A KÉSZÜLKÉNEK A NI-MH AKKUMULÁTORAIVAL KAPCSOLATBAN

Az akkumulátorok legnagyobb működési időtartamának elérése és megőrzése céljából töltsd be az első használat előtt és körülbelül 3 havonta. A termék teljes kapacitását csak 3 teljes töltési ciklus után éri el.

#### A HAJVÁGÓGÉP TÖLTÉSE

1. Vegye le a hajvágógépet és minden tartozékot az állványról és fordítsa meg az állványt. Fogassa el a biztonsági nyelvet, a lezessze bele a dugót az erre a célra szolgáló nyílásba. Nyomja bele határozottan, majd zárja vissza a nyelvet. Helyezze el a vezetéket a hორyban. Állítsa vissza egyenes helyzetbe az állványt és kapcsolja be a transzformátort. (1. ábra)

2. Helyezze bele a hajvágógépet (OFF helyzetben) a töltőállványba és ellenőrizze, hogy a töltéslépcső lámpa kigyulladt-e.

3. Teljes feltöltéssel (16 óra ) 40 percen át használható a hajvágógép.

4. A hajvágógépet az első használat előtt töltsd 16 órán át.

5. A következő feltöltések időtartama is 16 óra.

#### HÁLÓZATI HASZNÁLAT

A hajvágógép hálózatról történő használatához közvetlenül a készülékre dugja a dugót.

Csatlakozassa a kápcsolót vágógép egy hálózatra és helyezze ON állásba (Ha az akkumulátor nagyon gyenge, várjon körülbelül egy percet).

FONTOS! Csak a hajnyíróhoz tartozó E837E számu adaptert használja.

#### VÍZÁLLÓ

A kényelmesebb használat érdekében az E837E vágógép vízálló. Még zuhanyozás közben is használható, karbantartása egyszerű és tökéletes higiénia! biztosít.

FIGYELMEZTETÉS: mielőtt a készüléket a zuhany alatt használja, a tápvezetékkel ne kell húzni a készülék kézből tartott részéből

#### A TARTOZÉKOK FELHÉLYEZÉSE ÉS LEVÉTELE

A vágógépek és a tartozékok cseréje előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

Egy vágófej behelyezéséhez igazítsa a tartozék első részét a készülékhez és nyomja be az egész fejet be kattánásig.

A vágófej kivételénél fogja meg a készülék fogantyúját egyik kezével, majd a másik kezével vegye le a fejet, feléje nyomva. (2. ábra)

A speciális, testre való vezetékes levételéhez nyomja a vezetékesű egyik oldalát felfelé (3. ábra)

#### A VEZETÉSFŐS HASZNÁLATA

A biztosíték vezetékesű mindenhol azonos vágási magasságot biztosít.

FONTOS: A vezetékesűt mindig a készülék bekácsolása ELŐTT helyezze fel és a vezetékesű cseréjéhez mindig kapcsolja ki a készüléket.

A E837E vágógép vágási magasságát kézzel kell beállítani.

A vágási magasság növeléséhez nyomja felfelé a vezetékesűt. A csökkentéséhez nyomja lefelé a vezetékesűt. A választott vágási magasság megjelenik a készülék hátoldalán lévő kijelzőn.

#### KARBANTARTÁS

Minden használat után vegye le a vágási állványt.

A hajnyíró pengékének rendszeres karbantartásáértéven megőrizhető az optimális működési állapot.

#### Levehető pengék

A BabyLiss hajnyíró pengéi levehetőek, így